

INITIATION LABORATOIRE

DEVELOPPEMENT D'UN NEGATIF N&B

Révéler, fixer, laver, sécher le film

Dans le noir absolu

(prévoir tout le petit matériel: décapsuleur, ciseaux....)

- 1- « décapsuler » la cartouche,
- 2- Couper l'extrémité de l'amorce du film,
- 3- Enrouler le film dans les spires
- 4- Mettre le support central,
- 5- Mettre l'ensemble dans la cuve,
- 6- Refermer la cuve.

OUF... On peut allumer la lumière!

Avec lumière

- 7- Diluer les produits chimiques,
- 8- Vérifier que la température est de 20°C,
- 9- Agiter après avoir refermer la cuve 10 secondes au début (pour bien homogénéiser le produit), puis 2 à 3 secondes toutes les 30 secondes, pendant le temps prévu (cf tableau),
- 10- Jeter le révélateur,
- 11- Remplir rapidement la cuve de bain d'arrêt, en laissant agir le temps prévu,
- 12- Récupérer le bain d'arrêt,
- 13- Verser le fixateur dans la cuve, laisser agir le temps prévu,
- 14- Laver à l'eau courante,
- 15- Mettre le film en contact avec un agent mouillant puis à sécher à l'air libre...