

INITIATION LABORATOIRE

UTILISATION DU FIXATEUR POUR TIRAGE SUR PAPIER NOIR ET BLANC

HYPAM de ILFORD

CONSERVATION:

18 mois en flacon plein

12 mois en flacon entamé et bien fermé
(noter la date de préparation sur le flacon)

DILUTION:1/10

1+9:

10+90:

100+900:

Pour un litre (1000 ml) de solution prête à l'emploi:
10 cl ou 100 ml + 90 cl ou 900 ml : 1 litre ou 1000 ml

TEMPS D'ACTION:

2 à 5 minutes

TEMPERATURE DE TRAVAIL:

20°C

CE PRODUIT DOIT ETRE RECUPERE APRES
USAGE JUSQU'A EPUISEMENT